



ENGLISH Original Instructions



Form ZCE667
Date 2003July28/C
Page 1 of 8

INSTRUCTIONS FOR SC41011A PNEUMATIC SCALERS
Read and understand these instructions before operating this tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS!

⚠ WARNING



When used improperly power tools can create hazardous situations.
Everyone using, maintaining, changing accessories or working near this tool must read, understand and follow these Safety Instructions!
Improperly used power tools can cause injury or death.

INTENDED USE

The intended use of this tool is for cleaning, paint stripping, and chiseling on metal surfaces. Do not use this tool for any other purpose.

AIR SUPPLY

The efficiency of the tool is dependent on the proper supply of clean dry air at 90 psig (6.2 bar). The use of an in-line filter and pressure regulator will insure maximum output and tool life. Before connecting the tool, blow out the air line to remove water and dirt which may have accumulated.

LUBRICATION

An airline lubricator, set to deliver one drop per minute, is recommended. If a lubricator is not used, add .04 oz (1.2 cc) of Sioux No. 288 air motor oil into the inlet daily.

HOSE AND HOSE CONNECTIONS

The supply hose I.D. should not be less than 5/16" (8mm). Do not use coupling or fitting with a smaller I.D. than the supply hose. When using quick couplers, install a leader hose between the tool and the quick coupler.

GENERAL OPERATION

Operation

Tools are operated with either a lever throttle or push throttle depending on the model. Be sure the needles or chisel are against the work piece before depressing the lever or pushing the rear throttle collar forward. Release the lever or rear throttle collar to stop the tool.

The scalers are convertible to be used as either a chisel scaler or needle scaler. The needle housing is removed or installed by pushing the needle housing onto the front of the tool to interlock on the tab extending out the side of the tool.

The chisels or needle scaler driver are installed or removed by pulling up on the tab extending from the side of the tool to release the chisel.

Never operate the scaler without a chisel because internal damage can occur to the tool.

Always unhook tool from the air supply before changing chisels.

IF THE TOOL LOSES POWER, CHECK THE FOLLOWING:

- **Air pressure**
Ensure that there is adequate supply of clean, dry air at 90 psig (6.2 bar).
- **Chisels and needles**
Check for worn and broken chisels or needles.
- **Hose size**
Ensure that the hoses, couplers, and fittings meet the criteria in "HOSE AND HOSE CONNECTIONS".
- **Sluggish or erratic operation**
Flush tool out with a small amount of petroleum solvent and operate for a few seconds, then re-lubricate the tool using air motor oil. If the tool still does not perform correctly it will need to be disassembled and repaired.

SOUND AND VIBRATION READINGS

Catalog No.	*Sound Pressure dBA	*Sound Power dBA	*Vibration m/s ²
SC41011AL-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AL-N5	94.7	106.2	9.95
SC41011AU-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AU-N5	94.7	106.2	9.95
	*per PN8NTC1	*per PN8NTC1	*per ISO 8662

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Sioux Tools Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, declare under our sole responsibility that the products

SC41011AL-C, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5

to which this declaration relates are in conformity with the following standard or standards or other normative document or documents:

EN 792 (draft), EN 292 Parts 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

following the provisions of

89/392/EEC as amended by 91/368/EEC & 93/44/EC Directives.

July 1, 2003

Murphy, North Carolina, USA
Date and place of issues

Gerald E. Seebeck

President
Sioux Tools Inc.
Name and position of issuer

Signature of issuer



Snap-on Power Tools, Inc.



ANWEISUNGEN DRUCKLUFT-SCHABER SC41011A
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Werkzeug in Betrieb nehmen.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

⚠ WARNUNG



Unsachgemäßer Gebrauch von Werkzeugen kann zu gefährlichen Situationen führen.
Jede Person, die dieses Werkzeug gebraucht, wartet, Zubehör auswechselt oder in der Nähe dieses Werkzeugs arbeitet, muss diese Sicherheitshinweise lesen, verstanden haben und befolgen!

Unsachgemäßer Gebrauch von Werkzeugen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

VORGESEHENER GEBRAUCH

Dieses Werkzeug ist zum Reinigen, Abbeizen von Farbe und Meißeln von Metalloberflächen vorgesehen und sollte für keine anderen Zwecke verwendet werden.

LUFTZUFUHR

Die Leistungsfähigkeit des Werkzeugs hängt von der richtigen Versorgung mit sauberer trockener Luft bei 90 psig (6,2 bar) ab. Verwendung eines Reihenfilters und Druckreglers sichern höchstmögliche Produktleistung und "Lebensdauer" des Werkzeugs. Blasen Sie vor dem Anschließen des Werkzeugs die Luftleitung durch, um Wasser und Schmutz, die sich u.U. angesammelt haben, zu entfernen.

SCHMIERUNG

Es wird eine Schmiervorrichtung für die Luftleitung empfohlen, die so eingestellt ist, dass ein Tropfen pro Minute geliefert wird. Wenn keine Schmiervorrichtung verwendet wird, täglich 0,04 Unzen (1,2 cc) Sioux No. 288 Motoröl für Druckmotoren in den Geräteeingang geben.

SCHLAUCH UND SCHLAUCHANSCHLÜSSE

Der Innendurchmesser des Luftzufuhrschlauchs sollte mindestens 5/16" (8mm) betragen. Keine Kuppler bzw. Anschlussstücke verwenden, deren Innendurchmesser kleiner ist als der des Luftzufuhrschlauchs. Werden Schnellkupplungen verwendet, einen Leitschlauch zwischen Werkzeug und Schnellkupplung installieren.

ALLGEMEINE BEDIENUNG

Bedienung

Je nach Modell werden Werkzeuge entweder mit Leistungshebel oder Drosselknopf betrieben. Sicherstellen, dass die Nadeln bzw. der Meißel mit dem Werkstück in Kontakt sind, bevor der Hebel heruntergedrückt bzw. der rückwärtige Drosselring nach vorne geschoben wird. Soll das Werkzeug gestoppt werden, den Hebel bzw. den rückwärtigen Drosselring lösen.

Die Schaber sind konvertibel und lassen sich entweder als Meißelhammer oder Schaber mit Nadelaufsatz verwenden. Das Nadelgehäuse wird entfernt bzw. installiert, indem es auf die Vorderseite des Werkzeugs geschoben wird bis es auf dem Vorsprung, der seitlich aus dem Werkzeug herausragt, einrastet.

Die Meißel oder Schaber mit Nadelaufsatz werden installiert bzw. entfernt, indem der Vorsprung, der seitlich aus dem Werkzeug herausragt, nach oben gezogen wird und so den Meißel freigibt.

Den Schaber nie ohne Meißel benutzen, da dadurch innere Schäden im Werkzeug entstehen können.

Vor dem Auswechseln der Meißel die Druckluftzufuhr stets abstellen.

BEI NACHLASSENDE LEISTUNG DES WERKZEUGS FOLGENDES ÜBERPRÜFEN:

- **Luftdruck**
Sicherstellen, dass genügend saubere, trockene Luft bei einem Druck von 90 psig (6.2 bar) zugeführt wird.
- **Meißel und Nadeln**
Auf abgenutzte und geborstene Meißel oder Nadeln überprüfen.
- **Schlauchgröße**
Sicherstellen, dass die Schläuche, Verbindungs- und Anschluss-Stücke den Kriterien in "SCHLAUCH UND SCHLAUCHANSCHLÜSSE" entsprechen.
- **Langsamer bzw. unregelmäßiger Betrieb**
Das Werkzeug mit einer kleinen Menge Petroleumlösung spülen und einige Sekunden lang bedienen, dann mit Motoröl für Druckluftmotoren erneut schmieren. Wenn das Werkzeug immer noch nicht richtig funktioniert, muss es auseinandermontiert und repariert werden.

SCHALL- UND VIBRATIONSWERTE			
Katalog Nr.	*Schalldruck dBA	*Schallstärke dBA	*Vibration m/s ²
SC41011AL-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AL-N5	94.7	106.2	9.95
SC41011AU-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AU-N5	94.7	106.2	9.95
	*per PN8NTC1	*per PN8NTC1	*per ISO 8662

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, erklären hiermit alleinverantwortlich, daß die Produkte **SC41011AL-C, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5**

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den Anforderungen der folgenden Standards oder Normen oder Dokumenten übereinstimmen:

EN 792 (Entwurf) EN 292 Teile 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

gemäß der Regelungen in

89/392/EEC, geändert durch die Direktiven 91/368/EEC & 93/44/EEC.

1. Juli 2003

Murphy, North Carolina, USA
Datum und Ort der Ausgabe

Gerald E. Seebeck

Vorsitzender

Sioux Tools Inc.

Name und Titel des Herausgebers

Gerald E. Seebeck
Unterschrift des Herausgebers



INSTRUCCIONES PARA RASPADORES NEUMÁTICOS SC41011A
Lea y entienda estas instrucciones antes de usar esta herramienta.
¡NO PIERDA ESTAS INSTRUCCIONES!

⚠ ADVERTENCIA



Una herramienta motorizada puede ser peligrosa si no se usa correctamente.
¡Las personas que vayan a usar la herramienta, darle mantenimiento, quitar o poner accesorios o trabajar cerca de la herramienta deben leer, entender y respetar estas instrucciones de seguridad!
Una herramienta motorizada que no se use correctamente puede provocar lesiones o fatalidades.

FINALIDAD DE USO

Esta herramienta está destinada a la limpieza, raspado de pintura y cincelado de superficies metálicas. No haga uso de la misma para otra finalidad.

SUMINISTRO DE AIRE

El buen rendimiento de la herramienta depende del adecuado suministro de aire limpio y seco a 90 psig (6,2 bar). El uso de un filtro en línea y un regulador de presión garantizará el mejor resultado y la máxima duración de la herramienta. Antes de conectarla, expulse el aire del tubo neumático para eliminar el agua y la suciedad que haya podido acumularse

LUBRICACIÓN

Se recomienda un lubricador de tubo de aire que distribuya una gota por minuto. Si no se utiliza un lubricador, agregue diariamente 0,04 oz (1,2 cc) de aceite para motores neumáticos Sioux N° 288 en el tubo de entrada.

HOSE AND HOSE CONNECTIONS

The supply hose I.D. should not be less than 5/16"(8mm). Do not use coupling or fitting with a smaller I.D. than the supply hose. When using quick couplers, install a leader hose between the tool and the quick coupler.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

Funcionamiento

Estas herramientas funcionan mediante un regulador de palanca o de presión, según el modelo. Asegúrese de que las agujas o el cincel estén tocando la pieza de trabajo antes de bajar la palanca o de presionar el mango del regulador de la parte trasera. Suelte la palanca o el mango del regulador para detener la herramienta.

Los raspadores se pueden transformar en raspador de cincel o de agujas. La carcasa de las agujas se extrae o se monta empujando la carcasa en la parte frontal de la herramienta para fijarla en la lengüeta que sobresale por el lateral de la herramienta.

El eje del raspador de cincel o de agujas se monta o se extrae tirando de la lengüeta que sobresale por el lateral de la herramienta para soltar el cincel. Nunca utilice el raspador sin cincel porque se pueden producir daños internos en la herramienta.

Desenchufe siempre la herramienta del suministro de aire antes de cambiar los cinceles.

SI LA HERRAMIENTA PIERDE POTENCIA, HAGA LAS SIGUIENTES COMPROBACIONES:

- **Presión del aire**
Asegúrese de que existe un suministro apropiado de aire limpio y seco a 90 psig (6,2 bar).
- **Cinceles y agujas**
Compruebe si las agujas y los cinceles están desgastados o deteriorados.
- **Tamaño de la manguera**
Asegúrese de que las mangueras, acopladores y piezas cumplan con los criterios especificados anteriormente en "MANGUERA Y CONEXIONES DE LA MANGUERA".
- **Funcionamiento irregular o demasiado lento**
Limpie la herramienta con una pequeña cantidad de disolvente de petróleo y hágala funcionar durante unos segundos; a continuación, vuelva a lubricar la herramienta con aceite para motores neumáticos. Si todavía no funciona correctamente, deberá ser desmontada y reparada.

LECTURA DE VIBRACIONES Y SONIDOS			
Nº de Catalogo	*Presión de sonido dBA	*Potencia de sonido dBA	*Vibración m/s ²
SC41011AL-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AL-N5	94.7	106.2	9.95
SC41011AU-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AU-N5	94.7	106.2	9.95
	*según PN8NTC1	*según PN8NTC1	*según ISO 8662

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nosotros, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos

SC41011AL-C, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5

con los cuales se relaciona esta declaración están en conformidad con las siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s):

EN 792 (anteproyecto) EN 292 Partes 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

siguiendo las disposiciones

89/392/EEC enmendadas por las Directrices 91/368/EEC & 93/44/EEC.

1 de julio de 2003
 Murphy, North Carolina, USA
 Fecha y lugar de edición

Gerald E. Seebeck
 Presidente
 Sioux Tools Inc.
 Nombre y puesto del editor

Gerald E. Seebeck
 Firma del editor



ISTRUZIONI PER I RASCHIATORI PNEUMATICI SC41011A
Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'attrezzo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

⚠ AVVERTIMENTO



Utensili a motore non usati correttamente possono creare condizioni di rischio..
Chiunque usi, mantenga, sostituisca accessori o lavori vicino a quest'utensile deve leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza!

L'uso diverso dal previsto di questi utensili a motore può causare infortuni o decesso.

UTILIZZO IDEALE

Questo attrezzo è ideale per tutti i lavori di pulizia, di sverniciamento e di scalpellamento di superfici metalliche. Se ne sconsiglia il suo utilizzo per lavori di altro tipo.

ALIMENTAZIONE ARIA

L'efficienza dell'attrezzo dipende dall'adeguata alimentazione di aria compressa, appositamente filtrata, ad una pressione di 6,2 bar (90 psi). Per prestazioni sempre al massimo e per prolungare la sua durata, utilizzare un filtro ed un regolatore di pressione sull'impianto dell'aria compressa. Prima di collegarlo, far fuoriuscire un pò di aria dalla tubazione onde rimuovere eventuali accumuli di condensa o di sporcizia.

LUBRIFICAZIONE

Si raccomanda l'utilizzo di un sistema di lubrificazione per impianti ad aria compressa tarato su una portata di una goccia al minuto. In caso contrario, aggiungere giornalmente 1,2 cc di olio Sioux n. 288 per motori pneumatici direttamente nella cassetta d'aspirazione.

TUBAZIONE E CONNETTORI

Si raccomanda l'utilizzo di un sistema di lubrificazione per impianti ad aria compressa tarato su una portata di una goccia al minuto. In caso contrario, aggiungere giornalmente 1,2 cc di olio Sioux n. 288 per motori pneumatici direttamente nella cassetta d'aspirazione.

USO GENERALE

Uso

In base al modello, l'azionamento dei vari attrezzi avviene premendo una levetta o un pulsante collegati ad una valvola. Controllare che gli aghi o gli scalpelli siano puntati verso l'oggetto in lavorazione prima di azionare la levetta o di spingere in avanti il collare posteriore della valvola. Per l'arresto, basta mollare la levetta o il collare posteriore della valvola.

Grazie alla loro struttura reversibile, è possibile utilizzarli come raschiatore ad aghi o a scalpello. Per installare o rimuovere l'attacco per gli aghi, bisogna spingere quest'ultimo fino ad incastrarlo nell'apposito perno di sporgenza, sulla parte laterale dell'utensile.

Per installare o rimuovere l'alberino per gli aghi o per gli scalpelli, invece, bisogna tirare verso l'alto l'apposito perno di sporgenza sulla parte laterale dell'attrezzo, per rilasciare lo scalpello.

Per evitare di danneggiare i meccanismi interni, non bisogna mai utilizzare il raschiatore senza lo scalpello.

Prima di cambiare gli scalpelli, scollegare sempre la tubazione dell'aria compressa.

IN CASO DI CALI DI POTENZA, EFFETTUARE I SEGUENTI CONTROLLI:

• **Pressione d'aria**

Controllare che ci sia pressione adeguata di aria compressa appositamente filtrata. Valore raccomandato 6,2 bar (90 PSI).

• **Scalpelli ed aghi**

Controllare che non siano usurati o danneggiati.

• **Dimensioni tubo**

Controllare che la tubazione ed i vari attacchi e giunzioni siano conformi ai criteri raccomandati nel paragrafo "TUBAZIONE E CONNETTORI".

• **Funzionamento fiacco o irregolare**

Lavare a getto l'attrezzo con una piccola quantità di solvente petrolifero ed azionarlo per pochi secondi. Lubrificare nuovamente utilizzando olio per motori pneumatici. Se il problema dovesse persistere, bisognerà smontare l'attrezzo e ripararlo.

VALORI DI RUMOROSITA' E VIBRAZIONI			
Catalogo n.	*Pressione sonora dBA	*Potenza sonora dBA	*Vibrazioni m/s ²
SC41011AL-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AL-N5	94.7	106.2	9.95
SC41011AU-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AU-N5	94.7	106.2	9.95
	*secondo PN8NTC1	*secondo PN8NTC1	*secondo ISO 8662

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA

La Sioux Tools, Inc, con sede al 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, solennemente dichiara sotto la propria e sola responsabilità che i prodotti

SC41011AL-C, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5

sono conformi alle seguenti normative, standard o certificazioni:


EN 792 (estratto) EN 292 Parte 1 e 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

secondo la direttiva

CEE 89/392 così come successivamente modificata dalle direttive CEE 91/368 e 93/44

1 luglio 2003
 Murphy, North Carolina, USA
 Data e luogo del rilascio

Gerald E. Seebeck
 Presidente
 Sioux Tools Inc.
 Nome e posizione del dichiarante


 Firma del dichiarante



INSTRUCTIONS POUR LES MARTEAUX PNEUMATIQUES SC41011A
Veillez lire et comprendre ces instructions avant d'utiliser cet outil.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

⚠ AVERTISSEMENT



Une utilisation incorrecte d'outils électriques risque d'engendrer des situations dangereuses.
Toute personne susceptible d'utiliser, d'entretenir, de remplacer des accessoires ou de travailler à proximité de cet outil doit avoir lu et compris les instructions de sécurité ci-après et s'y conformer !

Une utilisation incorrecte d'outils électriques risque de provoquer des dommages corporels, voire même la mort.

USAGE INDIQUÉ

Cet outil a été conçu pour le nettoyage, le décapage de peinture, et le ciselage sur surfaces métalliques. Ne pas employer cet outil pour tout autre usage.

ALIMENTATION EN AIR

Suivant le modèle, l'outil est commandé au moyen d'un régulateur de vitesse de frappe à levier ou à bouton poussoir. Veiller à ce que les aiguilles ou le burin soient au contact de la pièce à travailler avant d'abaisser le levier ou de pousser le collier du régulateur arrière. Pour arrêter l'outil, relâcher le levier ou le collier du régulateur.

LUBRIFICATION

Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur de conduit d'air réglé pour libérer une goutte par minute. En l'absence de lubrificateur, ajouter quotidiennement 0,04 oz (1,2 cc) d'huile pour moteur pneumatique Sioux No. 288 dans l'arrivée d'air.

TUYAUS ET RACCORDS

Le diamètre intérieur du tuyau d'alimentation ne doit pas être inférieur à 5/16" (8mm). Ne pas utiliser de raccords de diamètre intérieur inférieur à celui du tuyau d'alimentation. En cas d'utilisation de raccords rapides, installer une manchette entre l'outil et le raccord rapide.

FONCTIONNEMENT GENERAL

Fonctionnement

Les marteaux sont convertibles et peuvent être utilisés en tant que marteau à burin ou marteau à aiguilles. Le porte-aiguilles se démonte ou remonte en appuyant sur le porte-aiguille à l'avant de l'outil, ce qui déclenche la patte faisant saillie sur le flanc de l'outil.

Les burins et le support du dérouilleur à aiguilles se montent ou démontent en tirant vers le haut la patte située sur le flanc de l'outil, ce qui libère le burin.

Ne jamais faire fonctionner le marteau sans burin car il peut en résulter une détérioration interne de l'outil. Toujours débrancher l'outil de l'arrivée d'air avant de changer les burins.

SI LA PUISSANCE DE L'OUTIL DIMINUE, VERIFIER LES POINTS SUIVANTS:

• **Pression d'air**

Veiller à ce que l'outil soit alimenté en air sec et propre à une pression de 90 psi (6.2 bar).

• **Burins et aiguilles**

Vérifier si les burins et les aiguilles sont usés ou rompus

• **Taille du conduit d'air**

Vérifier que les tuyaux et raccords sont conformes aux critères indiqués dans le paragraphe "CONDUITS ET RACCORDS".

• **Puissance diminuée ou fonctionnement irrégulier**

Rincer l'outil avec un solvant pétrolier et le faire fonctionner pendant quelques secondes, puis lubrifier l'outil à nouveau avec de l'huile pour moteur pneumatique. Si la panne persiste, il est alors nécessaire de démonter l'outil pour le réparer.

NIVEAUX ACOUSTIQUES ET VIBRATOIRES

Catalog No.	*Pression acoustique dBA	*Puissance acoustique dBA	*Vibration m/s ²
SC41011AL-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AL-N5	94.7	106.2	9.95
SC41011AU-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AU-N5	94.7	106.2	9.95
	*selon la norme PN8NTC1	*selon la norme PN8NTC1	*selon la norme ISO 8662

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société Sioux Tools, Inc., située à : 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, affirme que les produits
SC41011AL-C, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5

dont cette fiche fait l'objet, sont conformes aux normes, documents normatifs et autres références :

EN 792 (ébauche) Parties 1 et 2 de la norme EN 292, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

suite aux dispositions de la

Directive 89/392/EEC, amendée par la suite par les Directives 91/368/EEC et 93/44/EEC.

1^{er} juillet 2003

Murphy, North Carolina, USA

Date et lieu de publication

Gerald E. Seebeck

Président

Sioux Tools Inc.

Nom et poste occupé par le responsable


 Signature du responsable



INSTRUCTIES EN ONDERDELENLIJST VOOR SC41011A
Zorg dat u deze instructies hebt gelezen en begrepen voordat u dit gereedschap gebruikt.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

⚠ WAARSCHUWING



Bij verkeerd gebruik kunnen elektrische werktuigen gevaarlijke situaties teweegbrengen.
Iedereen die accessoires gebruikt, onderhoudt of vervangt of nabij dit werktuig werkt, moet deze veiligheidsinstructies hebben gelezen, begrepen en volgen!

Verkeerd gebruikte elektrische werktuigen kunnen letsel of de dood veroorzaken.

TOEGELATEN GEBRUIK

Dit apparaat is ontworpen voor schoonmaakwerken, afschrapen van verf en schrapen van metalen oppervlakken. Andere werkzaamheden zijn niet toegelaten.

PERSLUCHTTOEVOER

Het gebruik van droge perslucht, met de juiste druk van 90 psig (6,2 bar), is bepalend voor een goed rendement van het apparaat. Het monteren van een leidingfilter en een drukregelventiel zorgt voor maximaal rendement en een lange levensduur. Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, moet de persluchtleiding doorgeblazen worden om eventuele vuil- en/of condensrestanten te verwijderen.

SMERING

Het wordt aanbevolen om een persluchtmeersysteem te voorzien en dit af te stellen op één druppel smeerstof per minuut. Als dit niet mogelijk is, dan moet er dagelijks 0,04 oz (1,2 cc) persluchtmotorolie, type Sioux nr. 288, in de luchtaanvoeropening gedaan worden.

SLANG EN SLANGKOPPELINGEN

De hoofdleiding moet een binnendiameter van minstens 5/16" (8 mm) hebben. Het gebruik van koppelstukken of fittingen met een kleinere binnendiameter is niet toegestaan. Als er met snelkoppelingen gewerkt wordt, dan moet er tussen het apparaat en de snelkoppeling een flexibele slang voorzien worden.

BEDIENING: ALGEMEEN

Bediening

Naargelang het betreffende model worden de werktuigen met een continu regelbare hendel of stang bediend. Let erop dat de naalden of beitels in contact zijn met het werkstuk, voordat u de hendel indrukt of de stanggreep naar voren duwt. Het apparaat stopt zodra de hendel of de stang losgelaten wordt.

Na aanpassing kunnen de schrapers als beitel- of als naaldschrapper gebruikt worden. De behuizing voor de naalden kan verwijderd of geïnstalleerd worden door deze naar voren te drukken tot hij vast klikt op het uitsteeksel aan de zijkant van het werktuig.

De aandrijving van de beitel- of naaldschrapper wordt aan- of uitgezet door aan de as, die zich aan de zijkant van het werktuig bevindt, te trekken of te duwen.

De schrapper mag nooit zonder beitel gebruikt worden. Als dit toch gebeurt, dan kan het apparaat beschadigen.

De persluchtaansluiting moet afgekoppeld zijn, voordat er een nieuwe beitel gemonteerd mag worden.

ALS DE AANDRIJVING UITVALT, CONTROLEER DAN HET VOLGENDE:

• **Perslucht**

Controleer of er voldoende droge persluchtdruk is (90 psig /6,2 bar) en of deze werkelijk droog is.

• **Beitels en naalden**

Controleer of de beitels of de naalden niet versleten of gebroken zijn.

• **Slangafmetingen**

Controleer of de slangen, koppelingen en fittingen aan de criteria, zoals opgegeven in "**SLANG EN SLANKOPPELINGEN**", voldoen.

• **Slechte of onregelmatige werking**

Laat het apparaat een paar seconden draaien met een kleine hoeveelheid oplosmiddel, op basis van petroleum, en smeer het vervolgens opnieuw door met persluchtmotorolie. Als het werktuig nog steeds niet naar behoren functioneert, dan moet het gedemonteerd en gerepareerd worden.

GELUIDS- EN TRILLINGSNIVEAUS			
Catalogus-nummer	*Geluidsdruk dBA	*Geluidsvermogen dBA	*Trilling m/s ²
SC41011AL-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AL-N5	94.7	106.2	9.95
SC41011AU-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AU-N5	94.7	106.2	9.95
	*conform PN8NTC1	*conform PN8NTC1	*conform ISO 8662

CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, verklaart met inachtneming van de eigen aansprakelijkheid desbetreffend, dat de produkten

SC41011AL-C, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5

waarop deze verklaring van toepassing is, conform zijn met de hierna genoemde norm, normen en/of andere regels en voorschriften:

EN 792 (voorstel) EN 292 Deel 1 en 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

met inachtneming van hetgeen voorzien is in de richtlijnen

89/392/EEC en verder zoals gewijzigd door 91/368/EEC en 93/44/EEC.

1 juli 2003
 Murphy, North Carolina, USA
 Datum en plaats:

Gerald E. Seebeck
 President
 Sioux Tools Inc.
 Naam en functie van de verantwoordelijke

Gerald E. Seebeck
 Handtekening van de verantwoordelijke



INSTRUKTIONER FÖR SC41011A TRYCKLUFTDRIVEN MEJSELHAMMARE
Läs och förstå dessa anvisningar innan du använder detta verktyg.
SPARA DESSA ANVISNINGAR!

⚠ VARNING



Felaktig användning av motordrivna verktyg kan förorsaka risksituationer.
Alla som använder, underhåller, byter tillbehör på eller arbetar nära detta verktyg måste läsa, sätta sig in i och följa dessa säkerhetsanvisningar!

Felaktig användning av motordrivna verktyg kan förorsaka personskada eller dödsfall..

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Detta verktyg är avsett för att rengöring, avlägsning av färg och mejsling på metallytor. Använd inte detta verktyg för något annat ändamål.

LUFTTILLFÖRSEL

Verktygets effekt är beroende av korrekt lufttillförsel av ren torr luft vid ett tryck om 6,2 bar. Användande av filtertillsats och reduceringsventil kommer att maximera verktygets prestanda och livslängd. Blås ut luftledningen från eventuell vatten och smuts som kan ha ansamlats innan verktyget ansluts.

SMÖRJNING

En dimsmörjare, inställd att avlämna en droppe per minut, rekommenderas. Om dimsmörjare inte används skall 1,2 cc med Sioux Nr. 288 luftmotorolja hållas i verktygets luftanslutning varje dag.

SLANG OCH SLANGANSLUTNINGAR

Tillförselslangens innerdiameter skall inte vara mindre än 8 mm. Använd inte kopplingar eller nipplar med mindre innerdiameter än den på tillförselslangen. Vid användande av snabbkopplingar, installera en flexibel slang mellan verktyget och snabbkopplingen.

ALLMÄNT HANDHAVANDE

Handhavande

Verktygen manövreras med antingen hävstångsventil eller knappventil beroende på modell. Säkerställ att nålar eller mejsel ligger an mot arbetsstycket innan manöverventilen aktiveras. Släpp manöverventilen för att stanna verktyget.

Mejselhammaren kan antingen användas med mejsel eller nåltillsats. Nålhuset avlägsnas eller monteras genom att tryckas fast på verktygets front för att låsa fast det vid låset på verktygets sida.

Mejslarna eller nålsatsen monteras eller avlägsnas genom att låset som sitter på verktygets sida dras utåt.

Använd aldrig mejselhammaren utan mejsel då det kan skada verktyget.

Koppla alltid ur luftanslutningen innan byte av mejselredskap.

OM VERKTYGET FÖRLORAR KRAFT, KONTROLLERA FÖLJANDE:

• **Lufttryck**

Säkerställ att det finns tillräcklig lufttillförsel av ren, torr luft med ett tryck på 6,2 bar.

• **Mejslar och nålar**

Kontrollera att mejslar och nålar ej är slitna eller trasiga.

• **Slangdimension**

Säkerställ att slangar, kopplingar och nipplar uppfyller kraven i "SLANGAR OCH SLANGANSLUTNINGAR".

• **Långsam eller oregelbunden drift**

Spola ur verktyget med en liten mängd rostlösningsolja och låt verka i några sekunder, smörj åter in verktyget med lufttrycksolja. Om verktyget trots detta inte fungerar korrekt måste det tas isär och repareras.

LJUD- OCH VIBRATIONSAVLÄSNINGAR			
Katalog nr.	*Ljudtryck dBA	*Ljudeffek dBA	*Vibration m/s ²
SC41011AL-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AL-N5	94.7	106.2	9.95
SC41011AU-C	94.7	106.2	10.9
SC41011AU-N5	94.7	106.2	9.95
	*enligt PN8NTC1	*enligt PN8NTC1	*enligt ISO 8662

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, förklarar under eget ansvar att produkterna

SC41011AL-C, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5

som denna försäkrans gäller uppfyller följande standard eller standarder eller andra normgivande dokument:

EN 792 (utkast) EN 292 del 1 och 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC11

enlighet med villkoren i

89/392/EEC med ändringar per direktiv 91/368/EEC och 93/44/EEC.

1 juli 2003

Murphy, North Carolina, USA
 Utfärdsort och datum

Gerald E. Seebeck

President
 Sioux Tools Inc.
 Utfärdarens namn och titel


 Utfärdarens underskrift



⚠ WARNING



Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ WARNUNG



Der durch Elektrosanden, -sägen, -schleifen und -bohren sowie durch andere Bauarbeiten anfallende Staub enthält Chemikalien, die nachweislich Krebs sowie Geburts- bzw. andere Fortpflanzungsschäden hervorrufen.

⚠ ADVERTENCIA



El polvo generado al lijar, aserrar, afilar, taladrar y realizar otras tareas de construcción contiene compuestos químicos que podrían provocar cáncer, malformaciones congénitas y otras alteraciones del aparato reproductor.

⚠ ATTENZIONE



La polvere generata da carteggiatura, segatura, smerigliatura, trapanatura con attrezzi elettrici e simili attività può contenere sostanze chimiche che causano cancro, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo.

⚠ AVERTISSEMENT



Les poussières produites par les travaux de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres activités du bâtiment contiennent des substances chimiques aux propriétés réputées pour provoquer le cancer, des malformations de naissance et d'autres nuisances à l'égard des fonctions de la reproduction.

⚠ OPGEPAST



Tijdens het zandstralen, zagen, slijpen, boren en bij andere bouwactiviteiten komen er scheikundige stoffen vrij die kankerverwekkend zijn en die bij pasgeborenen misvormingen veroorzaken of die andere vruchtbaarheidsstoornissen kunnen veroorzaken.

⚠ VARNING



Somligt damm som skapas vid användning av verktyg för sandning, sågning, slipning, borrar samt andra aktiviteter innehåller kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och andra skador vid fortplantning.



Snap-on Power Tools, Inc.

This pdf incorporates the following model numbers:

SC41011AL-C, SC41011AL-K, SC41011AL-N5, SC41011AU-C, SC41011AU-N5